


WELLYM



SĄRAŠAS

SERIJOS NR.	APIBŪDINIMAS	
1	PAGRINDINIS RĖMAS	1
2	JUNGIMO PLOKŠTELĖ	2
3	ĮTEMPIMO VALDYMO REGULIAVIMO PLOKŠTELĖ	1
4	SMAGRATIS	1
5	VELENAS	1
6	REGULIAVIMO VARŽTAS	1
7	REGULIAVIMO VARŽTAS	1
8	ŠEŠIAKAMPIS VARŽTAS	3
9	ŠEŠIAKAMPIS VARŽTAS	1
10	KRYŽMININS PUSVARŽTIS	1
11	KRYŽMININS SKĖTINIS PUSVARŽTIS	4
12	KRYŽMININS SKĖTINIS PUSVARŽTIS	4
13	KRYŽMININS SKĖTINIS PUSVARŽTIS	4
14	KRYŽMININS SKĖTINIS PUSVARŽTIS	8
15	KRYŽMNIS APKROVOS REGULIAVIMO RAKTAS	1
16	KRYŽMINIS VARŽTAS	1
17	POVERŽLĖ	3
18	MAGNETINIS JUTIKLIS	1
19	NAILONINIS VARŽAS	4
20	NAILONINIS VARŽTAS	1
21	VARŽTAS	1
22	FIKSUOTAS PIN KODAS	1
23	C TYPE CLIP	1
24	GRANDINĖS KIŠTUKAS KAIRĖJE	1
25	GRANDINĖS KIŠTUKAS DEŠINĖJE	1
26	PRIEKIO STABILIZATORIUS	1


27	GALINIS STABILIZATORIUS	1
28	PLOKŠTELĖ	4
29	ĮTEMPIMO RANKENĖLĖ	1
30	SURINKIMO RAKTAS	2
31	DIRŽO SAGTIS	1
32	POVERŽLĖ	2
33	MONITORIUS	1
34	PEDALAS K/D	1/1
35	VĖRŽLIARAKTIS	1
36	VĖRŽLIARAKTIS	1
37	ŠEŠIAKAMPIS VARŽTAS	1
38	SAVISRIEGIS SRAIGTAS	4
39	SAVISRIEGIS SRAIGTAS	8
40	VERŽLĖ	1
41	STABILIZATORIAUS TARPINĖ	4




WELLY-M Spare parts			
	KODAS	APIBŪDINIMAS	VNT.
01	WELLM-001	PAGRINDINIS RĖMAS	1
02	WELLM-002	FIKSUOTA JUNGIMO PLOKŠTELĖ	2
03	WELLM-003	STABILIZATORIAUS TARPIKLIS	4
04	WELLM-004	SMAGRATIS	1
05	WELLM-005	RANKENA	1
06	WELLM-006	REGULIAVIMO VARŽTAS	1
07	WELLM-007	REGULIAVIMO VERŽLĖ	12
08	WELLM-008	VARŽTAS ŠEŠIAUSIA GALVUTĖ M6*20	3
09	WELLM-009	SAVISRIEGIS SRAIGTAS M6*20	4
10	WELLM-010	VARŽTAS M4*10	1
11	WELLM-011	VARŽTAS M4*25	4
12	WELLM-012	KREIVĖS PLOVĖ	2
13	WELLM-013	VARŽTAS M5*15	4
14	WELLM-014	VARŽTAS M6*10	8
15	WELLM-015	KOMBINUOTASIS VERŽTAKLIS	1
16	WELLM-016	DIRŽELĖIS SU SPYRUOKLĖMIS RINKINYS	1
17	WELLM-017	PLOKŠTINĖ PLOVĖ	3
18	WELLM-018	JUTIKLIO LAIDAS	1
19	WELLM-019	NAILONINIS VARŽTAS	3
20	WELLM-020	PEDALAS L & R	1 & 1
21	WELLM-021	EKRANAS	1
22	WELLM-022	FIKSUOTAS PIN KODAS	1
23	WELLM-023	C - Klapas	1
24	WELLM-024	KAIRĖS GRANDINĖS DANGTELIS	1
25	WELLM-025	DEŠINĖS GRANDINĖS DANGTELIS	1
26	WELLM-026	PRIEKINIS STABILIZATORIUS	1
27	WELLM-027	GALINIS STABILIZATORIUS	1
28	WELLM-028	EVA PAD	4
29	WELLM-029	ĮTEMPIMO RANKENĖLĖ	1
30	WELLM-030	SURINKIMO RAKTAS	2

SURINKIMAS

1. Pritvirtinkite priekinį stabilizatorių (26) prie pagrindinio korpuso (1) naudodami 2 skersinių skėčio galvučių varžtų rinkinius (13) ir priveržkite. Pritvirtinkite galinį stabilizatorių (27) prie pagrindinio korpuso (1) naudodami 2 skersinių skėčio galvučių varžtų rinkinius (13) ir priveržkite.



2. Dešinysis pedalas (34) yra pažymėtas "R" ant pedalo ašies galo. Pritvirtinkite (5). Kairysis pedalas (34) yra pažymėtas "L" pedalo ašies gale, pritvirtinkite(5).



KOMPIUTERIO INSTRUKCIJA

Norėdami įjungti LCD ekraną, paspauskite raudoną mygtuką arba pasukite pedalus. (Ekranas taip pat įsijungs tik pajudinus pedalus į priekį)



Kai paspausite raudoną ekrano mygtuką, atsirės šios funkcijos:

>**SCAN** □ Kai paspausite, apatiniame kairiajame ekrano kampe pasirodys nuskaitymas

>**TIME** □ Laikas rodo faktines minutes ir sekundes, per kurias judėjo pedalai.

Kai laikmatis pristabdytas, kairėje ekrano pusėje pasirodys užrašas STOP.

>**COUNT** □ Rodo užbaigtų 360 laipsnių apsisukimų per seansą skaičių.

>**CAL** □ Rodo apytiksles kalorijas, sudegintas minant pedalus.

>**TTR** □ Visas pasuktas laikas rodo užbaigtų 360 laipsnių pasukimų, atliktų per keletą seansų, skaičių.

RESET: iš naujo nustatykite visą statistiką (išskyrus bendrą skaičių, kuris liks atmintyje), paspausdami ir 4 sekundes palaikydami raudoną ekrano mygtuką.

BATERIJOS KEITIMAS: ekrane naudojama 1 AAA 1,5 V

baterija



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

www.everfit.it - info@everfit.it